

PowerLite® 6100i Update

If you installed the optional Epson® smoke filter in your projector and receive a high temperature error (the ☼ and 🔥 lights are red), try the following solutions:

- If you are using the projector at a high altitude (4,900 feet or higher), set “High Altitude Mode” to **On**.
- You may need to set the “Brightness Control” to **Low**.
- Replace the smoke filter.

If the error continues, stop using the projector, disconnect the power cable from the electrical outlet, and contact Epson.

Información importante sobre su proyector PowerLite® 6100i

Si instaló el filtro de humo opcional de Epson® en su proyector y ocurre un error de alta temperatura (los indicadores luminosos ☼ y 🔥 se encienden de color rojo), haga lo siguiente:

- Si está utilizando el proyector a una altitud alta (1.500 m o más), configure el ajuste “Modo alta altitud” en **On** (Activado).
- Puede que tenga que cambiar el ajuste “Control del brillo” a **Bajo**.
- Reemplace el filtro de humo.

Si el error persiste, deje de utilizar el proyector, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con Epson.

Atualização para o PowerLite® 6100i

Se você instalou o filtro de fumaça opcional da Epson® no seu projetor e recebeu um aviso de alta temperatura (as luzes ☼ e 🔥 estão vermelhas), tente fazer o seguinte:

- Se estiver usando o projetor em uma altitude elevada (1.500 metros ou mais alto), ative o “Modo Alta Altitude”.
- Pode ser necessário configurar o “Controlo do brilho” como **Baixo**.
- Substitua o filtro de fumaça.

Se o erro continuar, pare de usar o projetor, desconecte o cabo da tomada e entre em contato com a Epson.

Epson is a registered trademark of Seiko Epson Corporation and PowerLite is a registered trademark of Epson America, Inc.

Epson es una marca registrada de Seiko Epson Corporation y Powerlite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Epson é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation e PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.